

Blinc-2A

Zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'power' przez przynajmniej 2 sekundy, aby włączyć. Niebieski LED włączy się i będzie można usłyszeć narastający sygnał dźwiękowy.

Wyłączenie

Naciśnij przyciski 'zasilanie' i 'telefon' jednocześnie na 2 sekundy, czerwony led zaświeci się na około sekundę, po czym zgaśnie zupełnie i usłyszysz komunikat 'Power off'

Parowanie z telefonem

Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone. Naciśnij przycisk 'power' przez przynajmniej 5 sekund, dopóki czerwona i niebieska dioda zaczną migać, w głośniku będzie można usłyszeć komunikat 'pairing'. Włącz bluetooth na swoim urządzeniu. Telefon powinien wyszukiwać pobliskie urządzenia bluetooth, gdy znajdzie urządzenie o nazwie 'BLUETOOTH HELMET' połącz się z nim. Gdy urządzenia się sparują i będą gotowe do użytku w słuchawce usłyszysz komunikat 'pairing sucesfull'.

Gdy urządzenia sparują się pomyślnie, diody zmieniają się z migających niebieskiej i czerwonej na świecącej niebieską.

Jeżeli do sparowania potrzebny jest kod pin należy wpisać '0000'. Jeśli Blinc-A2 został już połączony z telefonem, to połącz się z nim ponownie przy każdym włączeniu.

Parowanie z kolejnym urządzeniem bluetooth lub telefonem

Multipoint bluetooth pozwala Blinc-2A na połączenie się z dwoma urządzeniami w tym samym czasie. Możesz sparować, pierwsze i drugie urządzenie postępując zgodnie z krokami w 'parowanie z telefonem'.

Po sparowaniu drugiego urządzenia, wybierz Blinc-2A na liście urządzeń w pierwszym urządzeniu.

Gdy pierwsze urządzenie potwierdzi sparowanie i gotowość do użycia, Blinc-2A będzie dostępny na obu urządzeniach.

Intercom

Blinc-2A może być sparowany z kolejnym zestawem głośno mówiącym.

1. Włącz oba zestawy Blinc-2A (a i b) które chcesz ze sobą sparować
2. Przytrzymaj przycisk 'power' na obu urządzeniach przez 2 sekundy do czasu aż diody zaczną na zmianę błyskać czerwona i niebieska. Usłyszysz komunikat 'pairing'
3. Naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie (obojętne którym) usłyszysz komunikat 'Searching'. Poczekaj aż diody obu intercomów zaświecą się na niebiesko i połączenie zostanie automatycznie nawiązane. Gdy usłyszysz komunikat 'pairing successful', procedura będzie zakończona.

Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu dwóch minut, zestawy przejdą w tryb oczekiwania.

By użyć intercomu naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie. Usłyszysz komunikat 'intercom connected', jeśli naciśniesz 'power' w obu zestawach nic się nie wydarzy.

Połączenie z telefonem

Blinc-2A połączy się automatycznie, gdy zostanie włączony. Jeśli Blinc-2A jest włączony możesz nacisnąć przycisk 'phone', aby połączyć się z telefonem.

Komendy głosowe

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 'phone' przez 2 sekundy w trybie gotowości, rozpocznie to komendy głosowe na telefonie

Odbieranie rozmowy

Naciśnij przycisk 'phone' lub odczekaj 8 sekund by Blinc-2A automatycznie odebrał rozmowę

Odrzucenie rozmowy

Naciśnij przycisk 'phone' dwa razy by odrzucić połączenie, usłyszysz komunikat 'call rejected'

Zakończenie rozmowy

By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'phone' podczas połączenia. Usłyszysz komunikat 'call terminated'

Start/stop muzyki

By odtworzyć lub zatrzymać muzykę, naciśnij po prostu 'phone' w trybie gotowości.

Przewiń, cofnij utwór

Podczas odtwarzania muzyki przytrzymaj przycisk 'phone' przez ok 2 sekundy, możesz przekreślić przycisk 'phone' by przewijać lub cofać utwory. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przewinie utwór do przodu, zgodnie z ruchem wskazówek cofnie utwór.

Rozpoczynanie i kończenie rozmowy intercom

1. Rozmowę zaczyna się poprzez wciśnięcie przycisku 'power'
2. By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'power'

Dostosowanie głośności

Można dostosować głośność rozmowy intercom, muzykę i rozmowy telefoniczne. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększ głośność, zgodnie zmniejsz.

Podczas rozmowy mikrofon wyłącza się automatycznie po 5 sekundach, gdy nie mówisz. Włącza się ponownie, gdy zaczynasz mówić.

Sparowanie z BL300

Naciśnij przycisk 'phone' przez ok 7 sekund, dopóki niebieska dioda nie przestanie świecić w trybie gotowości. Dokończ parowanie na ET300

Kontrola bezprzewodowa za pomocą BL300

Przyciśnij szary przycisk by odtworzyć muzykę w swoim telefonie. Wciśnij ponownie by zatrzymać muzykę.

Naciśnij dwa razy zielony przycisk, gdy blinc-2A jest w trybie gotowości by rozpocząć połączenie.

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni możesz nacisnąć zielony przycisk by odebrać.

Naciśnij zielony przycisk podczas rozmowy by ją zakończyć.

Głosowe komunikaty o stanie naładowania baterii

Gdy wyłączysz urządzenie, naciśnij 'power' przez jedną sekundę by usłyszeć komunikat o stanie naładowania baterii.

'Battery full' - 70/100%

'Battery fifty percent' - 30/70%

'Battery low' 00/30%

Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, czerwona dioda zapali się co 30 sekund. Dodatkowo będzie powtarzany komunikat 'battery low'

Ładowanie Blinc-2A

By naładować urządzenie podłącz je za pomocą USB do komputera, lub gniazdka. Gdy urządzenie jest ładowane świeci się czerwona dioda, po naładowaniu gaśnie. Urządzenie ładuje się ok 3 godzin.

Aktualizacje oprogramowania

Wszyscy posiadacze Blinc-2A mają dostęp do najnowszych aktualizacji.

Resetowanie urządzenia

Naciśnij przycisk 'reset' by zresetować.